

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

 : 台紙

 : ナイロンバンド

取 扱 説 明 書

■安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- 走行時、錠を車輪の近くにぶらさげない
 車輪などにあたり、転倒によるけがのおそれがあります。
- 走行時、錠をハンドルにぶら下げない
 ハンドルがとられて転倒によるけがのおそれがあります。

注意

- 錠を振りまわさない
 あたるとけがをするおそれがあります。
- 開錠のとき、顔を近づけない
 ワイヤが飛び出し、けがをするおそれがあります。

開 錠 方 法

※お買い上げ時の暗証番号は 0-0-0-0 に設定されております。

- ① 開錠マークを暗証番号に合わせます。
- ② ギボシを矢印方向に本体から外します。

施 錠 方 法

- ① 暗証番号に合わせた状態でギボシを本体に差し込みます。
- ② 番号ダイヤルを回し暗証番号以外の番号にしてください。(4つのダイヤルを替えることをお勧めいたします)

番 号 設 定 の 方 法

- ① 開錠状態にします。
 - ② 設定ダイヤルを矢印方向へ 90 度止まるまで回します。
 - ③ 開錠マークに番号ダイヤルをお好きな番号に合わせます。
 - ④ 設定された番号で間違いがないか確認し、開錠マークに数字が一直線上に並んでいる状態を確認し設定ダイヤルを矢印方向へ 90 度止まるまで回します。(元の状態に戻します)
 - ⑤ 設定された番号であるか確認しギボシ全体が本体に入れば設定完了です。
- ご注意**
- 必ず開錠マークに数字が一直線に並んでいるか確認してください。開錠マークに数字の位置がずれた状態で合わせると設定された番号と違う番号に変わります。
- お願い**
- 変更した番号を記録し保管しておいてください。

日 常 点 検 の お 願 い

- 長くご愛用いただくために3か月に一度はギボシ穴に潤滑油を差してください。
- 注油しめんと、抜き差しがたくなったり、施錠・開錠不良の原因となります。
- もしギボシに油が付いたときは、保管時ポケットなどが汚れないよう油をふき取ってください。

お願い

- 自転車等に実用されるまゝに必ず単品で設定番号にて施錠・開錠できるか確認してからご使用ください。
- 自転車の移動は必ず錠を開けてから行ってください。
- 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
- 盗難予防に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に保管してください。他の錠との併用も効果的です。
- 本製品を使用中に発生した自転車などの盗難については保証いたしかねます。
- 保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、お子さまに正しいご使用方法をご指導ください。

- アフターサービスなどについて、わかりにならないときはお買い上げの販売店または、下記の「ご相談窓口」にお問い合わせください。

パナソニック サイクルテック株式会社

中国製

〒582-8501 大阪府柏原市片山町 13-13

電話 ☎ 0120-781-603 または (072) 977-1603(有料)

FAX (072) 977-5611

