

Panasonic[®]

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用のまえに、「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくお使いいただきますよう
お願い申し上げます。また、お読みになったあとは、大切に保管してください。

取扱説明書
フロント用バスケットカバー
品番 **NAR191** (ブラック)

紙:台紙 袋:PP<

■安全上のご注意 (必ずお守りください)

△警告

- 火の気のあるところで使用しない
燃焼性ではありません。燃え移ってやけどのおそれがあります。
- 小さなお子さまがかぶって遊ばないように管理する
前が見えずに転倒したりしてけがのおそれがあります。

△注意

- 盗難抑止効果はありますが、完全ではありません
貴重品の管理はご自身でお願いいたします。
本品使用上ひったくり等で生じた損失につきましては補償できません
のであらかじめご了承ください。
- 洗濯機での洗濯、脱水はしない
水が抜けないうえに脱水中に異常振動を起こし、洗濯機の転倒・破損
でけがをしたり、衣類や床・壁を破損する原因となります。

■取付可能車種 (※2022年モデル)

- ギョット・クルームR・DX ●ギョット・クルームR・EX
- ギョット・アニーズ・DX ●ギョット・アニーズ・DX・26

お願い

- カバーの着脱時には突起物に注意し無理にカバーを引っ張らないでください。
- 濡れた状態のまま、放置した場合カビの発生や耐久力の低下を招きます。
出来るだけ早いうちに乾燥させてください。
- サイズより大きなものに無理矢理かぶせないでください。破れる可能性
があります。
- 汚れた場合は、水又はぬるま湯で手で洗ってください。(洗濯機および
もみ洗いは不可)
- 鋭利なもので突いたり、引っかいたりしないでください。

お知らせ

- 素材には撥水加工を施しておりますが、縫製品のためミシン穴部分から、多少
水が浸入する場合があります。
また、開閉ファスナー部分に撥水加工は施されておりません。
あらかじめご了承ください。
- 紫外線や酸性雨などの自然現象、経年変化により耐久性及び撥水性が
損なわれる場合があります。

※使いかたは裏面をお読みください。



パナソニック サイクルテック株式会社
〒582-8501 大阪府柏原市片山町13-13
電話 0120-781-603 または (072)977-1603(有料)

【地球にやさしい】100%リサイクル素材



品番 NAR191 (ブラック)


フロント用バスケットカバー

Panasonic[®]



■フロント用バスケットカバーの取り付けかた

1. 本製品を広げ、前方向を確認し、バスケットのふちに添うように上からかぶせます。


※蓋ファスナーを開いた際開口部方向が前側になります(右図)



2. 内側の固定バンド(右図6か所)をバスケットサイドの装飾穴を利用して固定します。




3. 底面後方の固定ひものボールを絞りバスケットカバーをフィットさせます。



■フロント用バスケットカバーの使いかた

- 蓋ファスナーを左右から開閉します。
- 蓋ファスナーには小型の錠前などを取り付けることが可能です。
 - ※錠前は別途ご購入ください。
 - ※貴重品は入れないでください。



- 調整用ファスナーでバスケットカバーの高さ調整が可能です。

